

## Contacteur Twister

### Guide d'information

- Twister sur tube incurvé, câble long (P005-50 noir, P005-51 rouge, P005-52 jaune, P005-53 bleu, P005-54 vert)
- Twister sur tube incurvé, câble court (P005-60 noir, P005-61 rouge, P005-62 jaune, P005-63 bleu, P005-64 vert)
- Twister Basic, câble long (P005-70 noir, P005-71 rouge, P005-72 jaune, P005-73 bleu, P005-74 vert)
- Twister Satellite (P005-40 noir, P005-41 rouge, P005-42 jaune, P005-43 bleu, P005-44 vert)



## À propos de Twister

Le Twister est un contacteur simple, fiable et solide qui ne nécessite qu'un effleurement léger de sa surface de 17 mm pour être activé et est disponible en cinq couleurs. Twister utilise un jack mono standard de 3,5 mm. Branchez le Twister dans la prise jack femelle de 3,5 mm d'un appareil à contacteur adapté, d'un joystick ou d'un ordinateur (pour les ordinateurs vous aurez besoin d'une interface de contacteur).

## Fonctionnement du Twister

Le contacteur Twister est un simple contacteur mécanique ouvert. En d'autres mots, il s'active lorsqu'il est enfoncé.

Pour activer le Twister, poussez tout simplement sur le haut de la surface d'activation. Vous sentirez et entendrez un « clic » net et audible.

## Nettoyage et entretien

### *Pour garantir le bon fonctionnement du Twister*

- Débranchez le Twister et essuyez-le avec un chiffon légèrement imbibé d'eau et de détergent ou d'alcool.
- Ne plongez jamais le Twister dans de l'eau ou une solution de nettoyage.

- Ne tirez pas sur le câble et ne l'enroulez pas autour du Twister.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de démonter le boîtier du Twister.

## Garantie et informations relatives au service clients

Votre contacteur Twister comprend une garantie mo-Vis de deux ans. Elle prend effet à la date d'achat et vous protège contre les défauts matériels et de fabrication.

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations sur les autres produits mo-Vis, contactez :

mo-Vis bvba

Biebuyckstraat 15 D

9850 Nevele


+32 9 335 28 60

[info@mo-vis.com](mailto:info@mo-vis.com)

[www.mo-vis.com](http://www.mo-vis.com)



## Installation

 Veuillez à ne pas endommager les câbles lors de l'installation du Twister. Vérifiez régulièrement les câbles lors de l'utilisation.

### *Twister sur tube incurvé*

Le Twister est monté sur un tube incurvé à montage rapide mo-Vis de 10 cm et 6 mm de diamètre.

Le Twister sur tube incurvé peut être monté sur d'autres tiges ou sur le fauteuil roulant à l'aide des noix de montage rapide.



### *Twister Basic*

Le Twister est monté sur une plaque en métal/plastique à l'aide de deux vis.

Le Twister Basic peut être monté sur un plateau.



### *Twister Satellite*

Le Twister est équipé d'un insert à monter sur l'All-round Joystick.



## Caractéristiques techniques

### *Caractéristiques techniques du contacteur Twister :*

- Type de contacteur : mécanique normal ouvert
- Type de branchement : câblé
- Type d'activation : par pression
- Diamètre de la surface d'activation : 1,7 cm
- Force d'activation : 30 g
- Déplacement avant activation : 0,5 mm
- Retour : clic audible, tactile
- Taille de la prise : jack mono de 3,5 mm
- Longueur du câble : câble court de 30 cm ou câble long de 150 cm
- Tube pour montage sur tube incurvé :  
Diamètre : 6 mm  
Longueur : 10 cm
- Montage de base : monté sur une feuille en métal/plastique à l'aide de deux vis  
Diamètre de l'ouverture : 2,5 mm  
Distance : 8 mm
- Deux types de vis fournis :
  - Diamètre : 2,2 mm  
Longueur : 6,5 mm pour une épaisseur de feuille de 0,5 mm à 2 mm
  - Diamètre : 2,2 mm  
Longueur : 9,5 mm pour une épaisseur de feuille de 3 mm à 4,5 mm

**Numéro de manuel : D-P005-50-80-00**



mo-Vis bvba  
Biebuyckstraat 15 D 9850 Nevele BELGIQUE  
+32 9 335 28 60 [info@mo-vis.com](mailto:info@mo-vis.com) - [www.mo-vis.com](http://www.mo-vis.com)